

Rensning av brunnsledning

Vid rensning av brunnsledning skall stor försiktighet iakttagas då plastplugg i brunn demonteras från golvbrunnen. Om så ej sker finns risk att relining runt plastpluggen spricker.

Byte av golvbrunn

Friläggning

Då brunnen frilägges skall stor försiktighet iaktas, så att man inte skadar relining i brunn eller relinat rör från brunnen.

Vid friläggning av ledning skall spår sågas upp och ledningen friläggs försiktigt. Bilning skall utföras med stor försiktighet.

Kapning av avloppsrör utförs vinkelrätt mot röret.

Efter utförd kapning förseglas fria ände/gods med Sika-Bond AT-Universal, eller likvärdigt.

Försegling utförs för att förhindra korrosion på gammalt gjutjärnsrör samt för att täta ev. spalt mellan gammalt gods och relining.

Att slå sönder det gamla avloppsröret får under inga omständigheter ske.

In montage av ny brunn

När det relinate röret har kapats, bryts brunnen loss och den nya brunnen anpassas på plats.

Inkoppling av brunnen mot befintlig ledning sker, beroende på brunnens utloppsdimension,

- endera med med syrafast jet-koppling klass B
- eller med Fernco övergångskoppling med typgodkännande nr: 0868 / 93
- Eller i de fall brunnens utloppsdimension är mindre än bif. ledningsdimension används invändig typgodkänd gumminippel Typ Purus.

I de fall montering sker med invändig gumminippel skall relining utföras innan gumminippel monteras.

Då montage sker med gumminippel rekommenderar vi att tätning utförs mellan nymonterad gumminippel och relinat rör. Tätning utförs med Sika-Bond AT-Universal, eller likvärdigt.

För att ytterligare säkerhetsställa övergången mellan rör och ny brunn, kan invändig Flexibel hylsa sättas.

I de fall brunn byts ut innan utförd relining rekommenderar vi:

- Purus brunn typ Oden utlopp Ø75 mm
- Jafo typ Jafo 86. utlopp Ø75 mm

Kapning av avloppsrör, inkoppling nytt.

Kapning av avloppsrör utförs vinkelrätt mot röret.

Efter utförd kapning förseglas den fria änden/gods med SikaBond AT-Universal,
Eller likvärdigt.

Detta utförs för att förhindra korrosion på gammalt gjutjärnrör samt för att täta ev. spalt mellan gammalt gods och relining.

Att slå sönder det gamla avloppsröret får under inga omständigheter ske.

Nytt rör monteras mot befintligt rör

- endera med syrafast jet-koppling klass B.
Beakta min -och max diameter på vald koppling
- eller med Fernco övergångskoppling med typgodkännande nr: 0868/93

Vid de tillfällen då plasten är tjockare i botten än i övrigt skall plasten slipas av med en dremmel eller en rasp. Slipningen utförs innan koppling monteras.

Montering av kopplingar enligt ovan sker enligt leverantörens anvisningar.